

Montážny návod na medomet B250

komponenty v demontovanom stave



na držiak s nožičkami položíme zvrchu nádobu medometu tak, aby sa otvory na skrutky na nožičkách a na nádobe medometu prekryvali



na spodný troj-držiak namontujeme nožičky, nedotiahneme silno



detail 3
podotahujeme rýchlopínacie matice na nožičkách, primontujeme rúčku. Nakoniec ovinieme tesniacu pásku na závit ventilu a nakrútime výpustný ventil. Založíme na vrch krycie plechy s úchytmi

